

取扱説明書

Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000

(Bluetooth Digital Indicator 1/1000)


型名 : SSI-550/560/570/580

特長

- 最小表示量 : 0.001mm
- 保護等級 : IP54
- 無線通信 : Bluetooth




各部名称





- ① MODEボタン
- ② SETボタン
- ③ お好みボタン
- ④ クランプ用シャフト $\varnothing 8\text{mm}$
- ⑤ リフトキャップ
- ⑥ 測定子 $\varnothing 2 / \text{M}2.5$
- ⑦ 電源無し通信ケーブル接続
- ⑧ 電池蓋(電源付き通信ケーブル接続)
- ⑨ 単位 (mm / INCH)
- ⑩ + / - 符号
- ⑪ 電池残量少表示
- ⑫ MODEメニュー表示
- ⑬ MIN/MAX/DELTA モード
- ⑭ プリセットモード
- ⑮ 許容値設定モード
- ⑯ 7セグ表示
- ⑰ 測定値ホールド
- ⑱ ボタンロック中
- ⑲ データ送信中
- ⑳ Bluetooth® インジケータ
- ㉑ 掛け算モード
- ㉒ 許容値判定インジケータ
- ㉓ リファレンスモード 1/2

外形寸法図



単位 : mm	A	B	C	D
SSI-550	56.7	66.1	50.5	36.6
SSI-560	69.4	78.5	50.5	49.4

リアパネル固定図



単位 : mm	A	B	C
SSI-570	121	142	88
SSI-580	172	244	139

★電池交換



1. 測定器の操作

①ボタン **MODE**

測定器には、2つの設定モード、基本設定と拡張設定があります。機能設定に加え、最小値/最大値/最大最小値差モード、掛け算モードも設定できます。(項目 3、4)

②ボタン

測定時は伝送ボタン、設定時は設定変更ボタンとなります。

③ボタン **SET**

プリセット値の入力、MIN/MAX モードのリセット、選択の決定及びスイッチオフの管理ができます。出荷状態では、自動スイッチオフ機能になっており、省電力になっています。(項目 8)

④シリアル通信 (Bluetooth/RS232/USB)

シリアル通信により、測定値の伝送と計測器各機能の設定ができます。(項目11)


データ伝送仕様は、4800bps, 7 bits, even parity, 2 stop bits です。

2. 操作開始


どれかのボタンを押してください。.

Bluetoothについては、項目6を参照ください。

3. 基本設定: MODEボタンを通常押し(1秒以下)



MODE ボタンを押す毎に各機能にアクセスできます。:




- ・リファレンスの選択 (REF1 or REF2)
- ・プリセット値の入力
 next digit 0...9
 save Preset
- ・NORMAL/ MIN/ MAX/DELTA を設定
- ・許容値判定表示 ON/OFF (許容限界値の入力は、項目 5 をみてください)
- ・Bluetooth ON/OFF
- ・ペアリングのリセット
- ・MAC アドレスの表示

・備考: 許容値モードは2つあり(REF1 又は REF2)、各々に許容限界値を設定できます。

4. 拡張設定: MODEボタンを長押し(2秒以上)

拡張設定メニューにはいる場合は、MODE ボタンを長押しします。それ以降は、ボタンを通常押しします。



- 単位の設定(mm/inch)
- 解像度の設定 (0.001mm/0.01mm)
- 測定値増加方向の設定 (+/-)
- 掛け算モードの設定 OFF/ON
- 掛け算値の設定
 next digit 0~9 Save Mult.
- 自動スイッチオフの有効化
 Auto(Automatic):有効/Man:(Manual)無効
- Bluetooth profile(Config.)の設定
 SIMPLE/Pair/HID
- ボタンのロックモードの設定(OFF/ON)
 ロックされるボタン . と
 ロックの解除: を 5 秒以上長押し

5. 許容限界値の入力

許容限界モード(toL)を ON にして、MODE ボタンを通常押しします。



備考：


- 許容下限値が許容上限値よりも大きい場合は、値を逆転させて、赤色と黄色のランプインジケータを点灯させます。
- 許容限界値は REF1 と REF2 にそれぞれ入力でき、2 種類設定できます。
- 最小値、最大値又は(最大値－最小値)モードにおいても、許容限界モードを表示できます。
- 許容限界値が設定されていない場合、許容限界モードは表示されますが、◀ [OK] ▶ のインジケータは点灯しません。(赤－緑－黄)

6. Bluetooth 利用について









6.1. HID モード(外部キーボード入力相当)の場合

- ① 拡張設定で、HID に設定
- ② 基本設定で、Bluetooth を On
- ③ 基本設定で、Bluetooth を Reset
- ④ Gateway の PC とペアリング接続(機器名称: S_Dial work HID)
- ⑤ 測定して、送信ボタン  で送信

6.2. Pair モードの場合

- ① 拡張設定で、Pair に設定
- ② 基本設定で、Bluetooth を On
- ③ 基本設定で、Bluetooth を Reset
- ④ Gateway の PC とペアリング接続(機器名称: SY289)
- ⑤ 測定して、送信ボタン  で送信

6.3. Bluetooth に関する表示

表示状態	動作モード
 消灯	Bluetoothを使用しない
 点滅	Bluetooth接続要求中
 点灯	Bluetooth接続完了
 rESEt	reset : ペアリングの解除
 MAC	MAC : MACアドレスの表示
 SIMPLE	Simple : ペアリングなしの通信
 PAIR	Pair : paired and secured profile
 HID	HID : virtual keyboard(キーボード入力)

6.4. Bluetooth の接続 :

- 1° Bluetooth のソフトウェアとハードウェアをアクティブにしてください(マスターの PC と本機)。
- 2° 本機を動作させてください。Bluetooth がアクティブになり、Bluetooth マークが点滅します。
- 3° もし Bluetooth マークが点灯しない場合は、基本設定において、BT モードを ON にしてください。
- 4° Bluetooth 通信が可能となります。

6.5. ペアリングについて :


マスターの PC と初めての接続においては、ペアリングが自動的に確立されます。

新たなマスターの PC と本機をペアリングするためには、本機の基本設定において、Bluetooth の RESET を実行し、かつマスターであった PC においても、ペアリングを削除してください。


6.6. Bluetooth® 仕様


項目	仕様
周波数帯	2.4GHz
変調方式	GFSK
最大出力	Class3(1mW)
到達距離	≤15m(オープンスペース), 1-5m(実際の環境下)
バージョン	Bluetooth4.*

7. お好みボタンの機能設定

お好みボタン  の機能を、設定により変えることができます。

 の長押しで本メニューにはいり、 **SET** 又は **MODE** の通常押しで変更できます。



選択の確定:  の長押し又は **SET** 又は **MODE** の通常押し

備考: - シリアル通信コマンドにより、同じ設定が可能です。

8. スイッチオフ

本測定器は、10分間使用されないと、自動的にスタンバイ状態になります。ただし、この自動スイッチオフ機能がオフになっている場合は実行されません。(4項の拡張設定)

また、SETボタンの長押し(2秒程度)で、このスタンバイ状態に強制的に移行できます。



スタンバイモードでは、測定センサーの基準値が保持されており、測定シリンダーを動かす、シリアル通信でRSコマンドを入力する、またはどれかのボタンを押すことで、自動的に動作が再開します。

測定器を長期間使用されない場合に、完全にスイッチオフさせることができますが、この場合は、動作再開後、測定センサーの基準値が保持されていないので、ゼロリセットが必要となります。

SETボタンを4秒以上長押しすると、画面が消えた後、“OFF”が表示されてから画面が消え、完全オフとなります。



9. 測定器の設定を工場出荷状態にリセット

SET ボタンと MODE ボタンの同時押しを 4 秒以上すると、画面に“rESEt”が表示され、その後、元の表示に戻ります。この操作で、測定器の設定を工場出荷状態に戻すことができます。

★ **SET** と **MODE** を同時押しで、4秒以上

10. 測定器とケーブルの接続

3頁をみて、計測器にケーブル(RS232又はUSB)を接続してください。コマンドは、11項の表を参照ください。

11. シリアル通信コマンド表

動作モードの設定		設定パラメータ/状態の確認	
CHA+ / CHA-	測定値増加方向の設定 CHA+:測定値が増加 / CHA-:測定値が減少	CHA?	測定増加方向は? 応答: CHA+ / CHA-
FCT0 / FCT1 / ... / FCTA / ... / FCTF	お好みボタンへの機能設定	FCT?	お好みボタンの機能は? 応答: FCT0~FCTF
MM / IN	単位を設定 MM:mmミリ/IN:inchインチ	UNI?	単位は? 応答: MM/IN
KEY0 / KEY1	ボタンをロックする KEY0:ロック/KEY1:ロックしない	KEY?	ボタンはロック状態? 応答: KEY0/KEY1
MUL +/-xx.xxxx	掛け算値を設定	MUL?	掛け算値は? 応答: +/-xx.xxxx
PRE +/-xxx.xxx	プリセット値を設定	PRE?	プリセット値は? 応答: +/-xxx.xxx
STO1 / STO0	ホールドモードをオンオフ設定 STO1:ON / STO0:OFF	STO?	ホールドモード状態は? 応答: STO1/STO0
TOL1 / TOL0	許容限界値の設定オンオフ TOL1:ON / TOL0:OFF	TOL?	許容限界値の設定モードか? 応答: TOL1/TOL0
ECO1 / ECO 0	省電力動作モードのオンオフ設定 ECO1:ON / ECO0:OFF	ECO?	省電力モードか? 応答: ECO1/ECO0
INTE1 / INTE0	2点測定モードのオンオフ設定 INTE1:ON / INTE0:OFF	INTE ?	2点測定モードか? 応答: INTE1/INTE0
LCAL dd.mm.yy	最後のキャリブレーション実施年月日の設定	LCAL?	x
NCAL dd.mm.yy	次のキャリブレーション予定年月日の設定	NCAL?	次のキャリブレーション予定年月日? 応答: dd.mm.yyyy
NUM x...x (up to 20 chars)	測定器番号の設定	NUM?	測定器番号は? 応答: x...x
MIN /MAX /DEL /NOR	最小値/最大値/最大値-最小値/現状の測定値の設定 MIN:最小値/MAX:最大値/DEL:差分=最大値-最小値/ NOR:現状の測定値	MOD?	測定値モードは? 応答: MIN/MAX/DEL/NOR
AOFF1 /AOFF0	自動スイッチオフ機能の有効化 AOFF1:有効/AOFF0:無効	AOFF?	自動スイッチオフ機能は有効か? 応答:AOFF1 /AOFF0
CFGBAR NOR / CFGBAR MAX	バーグラフ表示の割り当て CFGBAR NOR:通常表示/CFGBAR MAX:最大値状態を保持	CFGBAR?	バーグラフ表示のモードは? CFGBAR NOR/CFGBAR MAX
FACT1 / FACT2 / FACT5 / FACT10	アナログ目盛量の割り当て FACT1:1目盛=1digit/FACT2:2目盛=2digits/ FACT5:5目盛=5digits/FACT10:10目盛=10digit	FACT?	アナログ目盛量は? 応答: FACT1/FACT2/FACT5/FACT10
RES1 / RES2 / RES3	最小解像度の設定 RES1:0.0001mm/RES2:0.001mm/RES3:0.01mm	RES?	最小解像度は? 応答: RES1/RES2/RES3
TOL +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy	許容制限値の設定 x:下限値/y:上限値	?	現状値(表示値)は? 応答: +/-zzz.zzz =>現状値(表示値) 許容値判定モードの場合 = +/-zzz.zzz =>現状値 < +/-xxx.xxx =>下限値 > +/-yyy.yyy =>上限値
CLE	最小値、最大値、最大値-最小値をリセット(クリア)する	SET?	測定器のパラメータは? 応答: CHA+/CHA-,MM,IN,X1/X2/X5, RES1/RES2/RES3,MIN/MAX/DEL/NOR, STO0/STO1,KEY0/KEY1,BAT1/BAT0
UNI1 / UNI0	単位設定の有効化 UNI1:有効/UNI0:無効	ID?	測定器のID番号は? 応答: SYxxx
OUT1 /OUT0	連続データ出力のオンオフ OUT1:オン/OUT0:オフ	BAT?	バッテリー状態は? 応答: BAT1: OK/ BAT0: 残量少
PRE ON / PRE OFF	プリセットコマンドの有効化	VER?	測定器ソフトウェアのバージョンは? 応答: Vx.x DD.MM.YYYY
ANA ON / ANA OFF	アナログ表示のオンオフ	MAC?	Bluetooth®のMACアドレスは? 応答: XXX...XXX(up to 12 chars)
PRE	プリセット値を呼び出す		
SET	ゼロ値にリセットする		
SBY xx	スタンバイ状態までの時間設定(xx分)		
BT1 / BT0	Bluetooth®モジュールの電源オンオフ BT1:ON/BT0:OFF		
BTRST	Bluetoothペアリングを解除する		
OFF	スイッチオフする(ボタンを押すとオンする)		
RST	測定器をリセットする		
SBY	測定器をスタンバイ状態にする(SIS)		
FAC RST	工場出荷状態に戻す		
TOL +/-nnn.nnn +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy (SSI-650の場合)	許容制限値の設定 n:公称値 /x:下限値 /y:上限値		

12. 製品仕様

項目	仕様			
型名	SSI-550	SSI-560	SSI-570	SSI-580
測定範囲	12.5mm	25mm	50mm	100mm
最小表示量	0.001mm			
測定力	0.65-0.90N	0.65-1.15N	1.1-2.6N	1.8-3.8N
指示誤差	3 μ m	4 μ m	5 μ m	6 μ m
繰返し精密度	2 μ m			
最大移動速度	1.7m/s			
測定サンプリング数/秒	Normal mode : up to 10 meas/s , MIN/MAX mode : 20 meas/s			
データ出力	Bluetooth/USB/RS232			
データ出力フォーマット	4800bauds,7bits,parity,2stop bits			
電池寿命	about 6 months(general using)			
動作温度	5~40°C			
保存温度	-10~60°C			
重さ	119g	123g	161g	208
EMC	EN61326-1			
保護等級	IP54			
電池	CR2032			






13. メンテナンス

的確な動作を確保し、腐食を防ぐために、液体に触れた後は、機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定器を直射日光、高温高湿にさらさないでください。

14. 内蔵する Bluetooth®モジュールについて

このモジュール、ISP091201 は、Nordic Semiconductor 社の nRF8001 μ Blue Bluetooth Low Energy Platform を内蔵しています。nRF8001 は、Bluetooth Ver4.0 以下のすべての機能を含む、超低消費電力のワイヤレスアプリケーション、Bluetooth Low Energy (BLE)仕様のベースバンドプロトコルエンジン内蔵の送受信シングルチップです。

15. Certification

内蔵 bluetooth module	ISP091201D
地域・国	認証
米国	FCC ID : 2AAQS-ISP091201
カナダ	IC : 11306A-ISP091201
ブラジル	Anatel : 0516-14-4534
韓国	 MSIP-CRM-iNs-ISP091201
メキシコ	IFT : RCPSYIS14-0655
日本	  001-A06167
台湾	 CCAH18LP2040T6
EU	
インド	WPC : ETA-1003/2-17-/RLO(WR)

保証

この製品は JIS またはテクロック社規格に合格しかつ長さ及び質量の国家標準に対しトレーサブルであることを保証します。



注意事項

- 1) 本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して、点検の周期を定め、定期点検を行ってください。弊社以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。
- 2) 本測定器は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません。

仕様及び外観は、製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 テクロック

株式会社 テクロック・スマートソリューションズ

<https://teclock.co.jp>

本社・中部営業所

〒394-0042 長野県岡谷市成田町 2-10-3

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914

東京支社・東部営業所

〒108-0073 東京都港区三田 3-4-18-702

TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335

大阪支社・西部営業所

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-31-305

TEL.(06)6743-0555

FAX.(06)6743-0558

e-mail : teclock@teclock.co.jp