

# **SmartMeasure**<sup>®</sup> for iPhone

# ユーザーズガイド ver.1.1

# 本ユーザーズガイドでは、下記情報を記載しています。

SmartMeasure® for iPhone アプリの機能概要
 SmartMeasure® for iPhone アプリの入手方法
 SmartMeasure® for iPhone アプリの操作手順

お使いいただくにあたり、必要に応じてご参照ください。

# 1. SmartMeasure® for iPhone アプリの機能概要

本アプリケーションは、IoTクラウド型測定システムSmartMeasure® をiPhoneでお使いいただ くためのアプリケーションです。このアプリでは、下記3つの機能をお使いいただけます。 また、バージョン1.1より、測定データをiPhone端末内に格納できるようになりました。こち らは全てのユーザーがご利用可能です。

#### (1) Gateway機能

- テクロックのBluetooth測定器で測定したデータを記録します。
- ・SmartMeasure®ご契約のユーザーは、そのままクラウドに測定データを転送します。
- ・測定データをお使いのiPhone端末に格納します。全てのユーザーがお使いいただけます。

#### (2) データリスト機能

SmartMeasure®クラウドに蓄積したデータを検索して、結果を一覧表示することができます。 また、データをCSV形式でダウンロードすることができます。

#### (3) 設定機能

本アプリをご利用いただくための各種設定を行う機能です。

# 2. SmartMeasure® for iPhone アプリの入手方法

# 本アプリケーションは、App Storeからダウンロードすることができ、無償でお使いいただけます。

📶 docomo 🗢 🔅 9:58 🖌 🗖 🗖	111 docomo 🗢 9:59 🛷 🗖	111 docomo 🗢 10:00 9 🗩
	Q nartmeasure for iphone 👩 キャンセル	Q smartmeasure for ipho ⑧ キャンセル
検索	smartmeasure for iphone	SmartMeasure for iPhone
Q ゲーム、App、ストーリーなど		E92×2 <b>λ</b> ₹
		マークリスト マークショント (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
見つける		Ferry 1 FEES Decks 2 A
ポケエン		108887-1412
ホクモン		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
課解き		*E *** *** ()
		REBRA 933 C
パズルゲーム		
サイコロ		SmartMeasure
あなたにおすすめ		メディカル 了ÖSSUR
Simoji - 日本西文字 】	q w e r t y u i o p	
Simple 日本語入子八部           かわいい顔文字/絵文字が盛り…           広告           内内内珠金	asdfghjkl	Siniari Measure
マリオカート ツアー 入手	☆ z x c v b n m	Norr
Image: Non-Law system     Image: Non-Law system     Image: Non-Law system     Image: Non-Law system       Today     𝔅 - Law system     App     Arcade     №	123	Today 7-L App Arcade MR
①検索両面を表示する	② 「smartmeasure for	③「入手」をタップしてイン
	iPhone」と入力して検索	ストール

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2021 TECLOCK SmartSolutions Co., Ltd.

# 3. SmartMeasure® for iPhone アプリの操作手順 (1) Gateway機能

【概要】

SmartMeasure®のポータルサイトにて作成済みの測定品に対して、当社製BTデジタル測定 器から、ワンプッシュによる測定データ入力を行えます。

本節では、Gateway機能を使うにあたり具体的な操作手順について記載します。 その際、当社製BTデジタルノギスSSC-650を測定データの発信元の測定器として設定し、 測定する手順について説明します。



【操作手順 - データ測定】

## 1. BT測定器のモード設定 2. 「SmartMeas

BT測定器のBTモードをPAIRモードに設定する

※一度設定を行えば、変更しない限りこのモードのまま維持されます。



※※設定方法は各BT測定器の取扱説明書を参照してください。

## 2. 「SmartMeasure for iPhone」アプリの起動



【操作手順 - データ測定】

3. サインイン

サインインしていない状態の時には、サインイン 画面が表示されるので、メールアドレス、パスワー ドを入力し、「サインイン」をタップ



本ファクトリー画面がアプリの初期画面です。 ※サインインされている場合は、アプリ起動するとこの 画面が表示されます。



※左記画面はあらかじめ SmartMeasureポータルサ イトにて8つの工場を作 成済みのため、左記のよ うに8つの工場が表示さ れています。

【操作手順 - データ測定】

### 5. ユニットの作成

①ユニット作成をタップ

#### ユニット作成画面を表示する

ull docomo 🗢	16:07	⋪ 75% 🔲		📶 docomo 🗢	16:13	7 75% 🔳
ファクト	、リー			ユニット	作成	
ファクトリー一覧				ファクトリー一覧		
A001: デジア	ナ第一工場	>		A001: デジアナ	▶第一工場	>
D001: デジタ	ル第一工場	>		D001: デジタノ	レ第一工場	>
D002: デジタ	ル第二工場	>		D002: デジタ)	ル第ニエ場	>
D003: デジタ	ル第三工場	>		D003: デジタ)	ル第三工場	>
D004: デジタ	ル第四工場	>		D004: デジタ	ル第四工場	>
D005: デジタ	ル第五工場	>		D005: デジタ)	ル第五工場	>
D006: デジタ	ル第六工場	>		D006: デジタ	ル第六工場	>
デジアナ第七:	工場	>		デジアナ第七コ	C場	>
<u> 一</u> づ ファクトリー データ入:	+			□□□□□□ ファクトリー データ入力		
					<i>u</i> 15 <del></del>	
			(2)	フニット	·作成曲	面を表示

### 6. 測定器リストの表示

#### 測定対象とする生産拠点の測定器リストを表示する



【操作手順 - データ測定】

### 7. ユニットの詳細設定

#### 対象となるBT測定器を選択し、ペアリングを行う

<ul> <li>・II docomo 令 9:14</li> <li>く 戻る デジアナ第七工場</li> </ul>	7 98% 🗩	・II docomo マ 9:16 ♀ 97% ■ く デジアナ第七工場 ノギス 追加	・III docomo <> 9:21 ♀ 97% ■           く ノギス         デバイスを選択         スキャン
測定器リスト		情報	
てこ式インジケータ	>	ノギス	SY295
インジケータMini	>	ロットNo	LE-Bose ノブ
ノギス	>	Bluetoothデバイス >	LE_SRS-XB33
71703-9		<b>状態</b> 接続されていません	LE-reserved_C
		設定	
		25	
		97476	
		5	
		72 h	
		オフセット	
		高さ1 0.0	
		ک کف <sup>ی</sup>	
えば「ノギス」	をタップ	②「Bluetoothデバイス」	③「SY295」をタップ
		をタップ	※測字聖に トレゴバイフタが思たい

Bluetooth測定器	ペアリング時デバイス名 PAIRモード
マイクロメーター	SY276
インジケータ 1/1000、1/10000	SY289
インジケータ Mini	SY303
ノギス 150mm、200mm、300mm	SY295
てこ式インジケータ	SY308

#### ペアリング時の測定器別デバイス名一覧



【操作手順 - データ測定】

### 7. ユニットの詳細設定(続き)

ロットNoを設定、必要に応じて表示時間(下記手順③)を変更し、設定を完了する



© 2021 TECLOCK SmartSolutions Co., Ltd.

【操作手順 - データ測定】

7. ユニットの詳細設定(続き)

データ入力設定で、マニュアル入力ONの場合とOFFの場合で画面が異なります。



#### ⑤ユニットが作成され、データ入力画面を表示する



## 8-2. 測定データ送信(マニュアル入力の場合)

BT測定器から測定データを送信し、クラウドへ登録



8-2. 測定データ送信(マニュアル入力の場合:データクリア・複数データー括送信) BT測定器から受信した測定データをクリアしたり、複数一括して送信することができます。



## 8-2. 測定データ送信(マニュアル入力の場合:データ修正)

BT測定器から受信した測定データを一旦削除し、再度測定データを受信後に送信することもできます。



© 2021 TECLOCK SmartSolutions Co., Ltd.

1 83% 🔳

×

【操作手順 - データ測定】

#### 9. 測定データのグラフ表示

#### 自動入力の場合、本ユニットでクラウドに送信した測定データをグラフ表示で見ることもできます。



【操作手順 - データ測定】

#### 10. 再測定

作成したユニットはSmartMeasure® for iOSに保存されるので、次回同じ測定器で測定する場合には アプリを起動後、下部メニューより「データ入力」をタップして測定を開始してください。



※BT測定器から測定データを送信してもアプリ 側でデータを受信できない場合は、一旦、ユ ニットを削除後、再度ユニットを作成して測定 を行ってください。

ユニット削除の方法は、ユニット削除手順をご 参照ください。

※※左記画面はデータ入力モードが自動入力 (マニュアルがOFF)の場合です。マニュアル 入力の場合も同様な対処をお願いします。

【操作手順 - データ測定】

#### 11-1. iPhone端末内へのデータ記録

バージョン1.1より、測定データをクラウドに送信せず、iPhone端末内に記録できるようになりました。 これにより、テクロックのBluetooth測定器のお使いの全てのユーザーが本アプリをご利用いただけます。



© 2021 TECLOCK SmartSolutions Co., Ltd.

【操作手順 - データ測定】

## 11-2. iPhone端末内へのデータ記録(ファクトリー登録〜測定器登録)



【操作手順 - データ測定】

#### 11-3. ユニットの設定

Bluetooth測定器	ペアリング時デバイス名 PAIRモード
マイクロメーター	SY276
インジケータ 1/1000、1/10000	SY289
インジケータ Mini	SY303
ノギス 150mm、200mm、300mm	SY295
てこ式インジケータ	SY308

#### ペアリング時の測定器別デバイス名一覧



【操作手順 - データ測定】

11-4. 測定





Bluetooth測定器	ペアリング時デバイス名 PAIRモード
マイクロメーター	SY276
インジケータ 1/1000、1/10000	SY289
インジケータ Mini	SY303
ノギス 150mm、200mm、300mm	SY295
てこ式インジケータ	SY308

#### ペアリング時の測定器別デバイス名一覧



【操作手順 - ユニット削除】

### 1-1. ユニット削除(自動入力の場合)

同じ測定器で異なる測定を実施する場合には、作成済みユニットを削除する必要があります。



【操作手順 - ユニット削除】

### 1-2. ユニット削除(マニュアル入力の場合)

同じ測定器で異なる測定を実施する場合には、作成済みユニットを削除する必要があります。



# 【操作手順 - ユニット削除】

- 2. Bluetoothペアリングの解除
  - 削除したユニットに設定されていたBT測定器のペアリングを解除します。

iPhoneの「設定」メニュー から「Bluetooth」をタッ プし右の画面を表示する ※画面はiPhone8の例です



# (2) データリスト機能

#### 【概要】

SmartMeasure®クラウドに蓄積した測定データを期間、ロットNoで検索し、該当データを 一覧表示することができます。

【操作手順 - データリスト】

1. データリストの表示

#### 「データリスト」を表示する

docomo 🗢	16:07	≉ 75% <b>■</b> ' +		ul docomo ᅙ	15:20	7 72% 🔳
ファクト	リー			データリ	リスト	
7ァクトリー一覧				ファクトリー一覧		
A001: デジア:	ナ第一工場	>		A001: デジア:	ナ第一工場	>
D001: デジタ	ル第一工場	>		D001: デジタ	ル第一工場	>
D002: デジタ	ル第二工場	>		D002: デジタ	ル第二工場	>
D003: デジタ	ル第三工場	>		D003: デジタ	ル第三工場	>
D004: デジタ	ル第四工場	>	5	D004: デジタ	ル第四工場	>
D005: デジタ	ル第五工場	>	V	D005: デジタ	ル第五工場	>
D006: デジタ	ル第六工場	>		D006: デジタ	ル第六工場	>
デジアナ第七	工場	>		デジアナ第七	工場	>
<b>e</b> 7	÷				+ :	= ©
<b>アクトリー</b> データ入力	コ ユニット作成 デー:	フリスト 設定		ファクトリー データ入力	」 ユニット作成 <b>データ</b>	<b>リスト</b> 設定
	1			-» – u		<del>~ ~ +</del>
_» _		<u>е е</u> .	(2)	アータリ	イト画	囬を衣
アータ	リスト	とタツノ				

### 2. 測定器リストの表示

#### ファクトリー一覧から対象とする生産拠点をタップ

📶 docomo 🗢 15:20	<b>√</b> 72% ■	ull docomo 奈	15:23	⋪ 72% 🔳
		く戻る	デジアナ第七工場	
データリスト		測定器リスト		
ファクトリー一覧		てこ式イン	ジケータ	>
A001: デジアナ第一工場	>	インジケー	-タMini	>
D001: デジタル第一工場	>	ノギス		>
D002: デジタル第二工場	>	マイクロメ	ニータ	>
D003: デジタル第三工場	>			
D004: デジタル第四工場	>			
D005: デジタル第五工場	>			
D006: デジタル第六工場	>			
デジアナ第七工場	>			
ファクトリー データ入力 ユニット作成 データリン	スト 設定			
*象工場をタッフ	ຶ	<b>②</b> 測定	器リスト	を表

【操作手順 - データリスト】

3. 測定データー覧の表示



# (3) 設定機能

【概要】

SmartMeasure® for iPhoneをご利用いただく際の各種設定を行うことができます。 現時点では、下記機能をご提供しています。

・データ入力時の入力モード設定

自動入力かマニュアル入力の設定を行います。マニュアルがONの場合、マニュアル入力と なり、測定データを確認した上で一括でクラウドに送信することができます。OFFの場合、 自動入力となり、測定データは所定の時間(デフォルトでは5秒間)経過後、自動的にクラ ウドに送信されます。

・フットスイッチ設定

当社のフットスイッチ(SSO-002)と連携することで、測定時にフットスイッチを押すことで測定データをBT測定器から送信することができます。

【操作手順 - データ入力モード設定】

### 1. データ入力モードの設定

#### データ入力モードを変更する



© 2021 TECLOCK SmartSolutions Co., Ltd.

【操作手順 - フットスイッチ設定】

### 1. フットスイッチの設定

#### フットスイッチを設定する





